



## INSTALAČNÍ NÁVOD DVEŘÍ SOTRA

**POZOR! Dveře instalujte velmi opatrně, aby se sklo, obzvláště na krajích a v rozích, při kontaktu s tvrdým povrchem nerozbilo. Instalace dveří vyžaduje dvě osoby!**

1. Položte dveře na podlahu tak, aby se daly otevřít směrem nahoru. Poté jedna osoba musí držet dveře otevřené a druhá odstraní desku, která dveře chrání při transportu.
2. Abyste zabránili rozbití dveří během instalace, vložte kartonový obal dveří na podlahu pod dveře.
3. Opatrně zvedněte dveře do svislé polohy, zatímco jedna z osob drží sklo dveří otevřené, druhá drží dveře za rám. Tímto způsobem je nutné instalovat dveře do otvoru pro dveře.
4. Při instalaci dveřního rámu použijte vodováhu a v případě potřeby upravte polohu dveří klíny. Nejprve je nutné připevnit k otvoru pro dveře tu část rámu, na níž je zavěšeno sklo. Pak, při zavírání skleněné části dveří, je možné kontrolovat ostatní části rámu a upevnit je k dveřnímu otvoru tak, aby šly dveře správně zavírat.
5. Mezery mezi otvorem pro dveře a rámem je nutné vyplnit silikonem.
6. V závislosti na typu pantů lze upravit polohu skla pomocí seřizovacích šroubů samotných pantů a/ nebo uvolněním šroubů v rámech, které drží sklo, na požadovanou vzdálenost (vodorovná vzdálenost mezi sklem a svislými rámy by měla být 5 mm).
7. Pokud sada dveří obsahuje válečkový zámek a je potřeba při instalaci ho upravit, je to možné otáčením seřizovacího šroubu válečkového zámku tak, aby zámek fungoval volně, ale aby zároveň dveře těsně přiléhaly.
8. Namontujte kliku dveří, krytky na panty a krytky na montážní otvory rámu.

Aby byla zajištěna dlouhá životnost dveří, doporučuje se skleněná část pravidelně mýt čistícím prostředkem na sklo.

Aby se dveře daly volně otevírat a zavírat, doporučujeme čas od času nebo podle potřeby seřizovat a promazávat panty a zámek.

